

MONTAGEANLEITUNG

ZUR VERARBEITUNG DER BIBERKLAMMER



Die Biberklammer wird zur Fachregelgerechten und nach EN 14437 geprüften Sturmsicherung für Steildächer verwendet.

Die Klammer wird von oben, unter der Traglattung hindurch eingehängt und leicht nach oben gedrückt.



Der T-Schenkel hält die Biberschwanzziegel jeweils rechts und links an der Oberfläche fest.

Die Anzahl und das Verlegeschema der benötigten Sturmklammern für das Bauvorhaben ist mit dem CREATON Berechnungs- und Planungstool unter folgenden Internetadressen zu ermitteln.

 www.creaton.de/tools/profi-service/berechnungs-und-planungstool

 www.creaton.at/tools/profi-service/berechnungs-und-planungstool