

MONTAGEANLEITUNG

ZUR VERARBEITUNG DER EINHÄNGEKLAMMER



Die Einhängeklammer wird meist magaziniert auf Kunststoffstreifen mit je 25 Klammern geliefert und ermöglicht so eine schnelle Entnahme aus der Verpackung.

Zur Windsogsicherung am Steildach wird die Einhängeklammer unter der Traglatte durchgeführt und in diese eingehängt.



Die Einhängeklammer wird mit dem langen, nach oben stehenden Schenkel in die Seitenverfaltung des rechts oben liegenden CREATON Tondachziegels befestigt. Der Tondachziegel links unten ist bei dieser Darstellung nicht abgebildet, sollte aber zuvor eingedeckt werden.

Die passende Klammerzuordnung und die Anzahl der zu benötigten Klammern für das Bauvorhaben ist mit dem CREATON Berechnungs- und Planungstool unter folgenden Internetadressen zu ermitteln.

 www.creaton.de/tools/profi-service/berechnungs-und-planungstool

 www.creaton.at/tools/profi-service/berechnungs-und-planungstool