

Schneenasen

Montageanleitung

DACHLÖSUNGEN

Koramic
CREATON 



Montageanleitung



Die Schneenasen sollten direkt bei der Verlegung der Dachziegel mit verarbeitet werden.



Die Schneenasen werden passend zu jedem Dachziegel in der Regel mittig in die Kopfverfaltung eingelegt.



Der darüberliegende Dachziegel wird ebenfalls in die Dachfläche eingedeckt, so dass die Schneenase fest in der Kopfverfaltung eingedeckt ist.



Schneenasen sollten auf der ganzen Dachfläche gleichmäßig vom First zur Traufe in ihrer Anzahl zunehmend verlegt werden. Die Anzahl der Schneenasen pro m² entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.



Beim Dachstein Kapstadt ist die Positionierung analog Abbildung 5 außermittig vorzunehmen.

Hinweis

Bei einigen Dachziegeln/ Dachsteinen kann eine außermittige Positionierung notwendig sein. Siehe hierzu Abbildung 5.

Dachneigung	Schneebelastung kg/m ²										
Bis	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.200
20°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,4	4,0	4,2	4,6	5,6
25°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,3	3,8	4,2	4,8	5,3	6,3
30°	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	4,6	5,1	5,6	5,9	6,6
35°	3,0	3,0	3,1	3,1	3,5	4,0	4,7	5,3	5,6	6,3	7,5
40°	3,1	3,1	3,2	3,2	3,6	4,1	5,1	5,4	6,0	6,4	8,2
45°	3,2	3,2	3,3	3,4	3,8	4,4	5,3	5,9	6,3	6,6	8,4
50°	4,0	4,0	4,4	4,8	5,2	5,7	6,3	6,8	7,1	7,4	8,6
55°	4,1	4,1	4,5	5,0	5,3	5,8	6,5	7,0	7,2	7,6	8,7
60°	4,6	4,6	5,1	5,3	5,7	6,2	6,5	7,2	7,7	8,2	8,9

Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt.

Stand: Oktober 2025

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland

T +49 511 610 70-0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de